

# HI-CAPAシリーズ/M1911A1共用 ピストンヘッド 取り扱い説明書

※本体に付属の取扱い説明書を参考にスライドを抜いて下さい。  
ここで記載されている品番は本体取扱い説明書に記載されているパーツ  
リストNoを参考にしています。写真はHI-CAPAが例となります。

- ①スライド後部のネジ(H51-18)を外します。  
2.5mmの六角レンチを使用します。



- ②スライドフレーム(H51-1)に内から外へ力を  
加え(左図)、ピストン周りを起こします。(下図)



※スライドフレームに力を加える  
際は力加減に注意して下さい。  
力を加え過ぎると破損します。

- ③取り出したピストン周りからシリンダーを引き抜き  
ます。(下図)



- ④ネジを外しピストンヘッドを交換します。



ネジを外す



[PDI製]



[横]

※ネジはくぼみのある方  
から取り付けて下さい。

## 補足

ピストンヘッドはグラツキ防止の為  
キツメに作っています。ネジで締める  
ことで奥まで入るようになってい

